



MANUAL DE INSTRUCCIONES Y SEGURIDAD PARA LAS BOMBAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL HP235 Y HP245

PELIGRO: ¡Los equipos hidráulicos de Hi-Force, operan a alta presión! Para

prevenir daños personales, preste mucha atención a estas instrucciones

de seguridad

GENERAL:

- Asegúrese de que todos los equipos conectados a la bomba se encuentran en buenas condiciones, y que todo está programado para operar a 700 bar de presión, (10.000 PSI). No mezcle componentes de baja y alta presión. En caso de duda, consulte con su distribuidor local de Hi-Force.
- 2. Asegúrese de que la bomba tiene suficiente aceite para operar los cilindros en uso.
- 3. **Nunca exceda la presión** nominal de la bomba, ni tampoco la capacidad del cilindro. Nunca manipule la válvula de seguridad interna de la bomba.
- 4. Siempre que sea posible, utilice un manómetro indicador de presión en el sistema para evitar sobrecarga. Use un manómetro calibrado conforme a la norma BS 1780 : 1985 o su equivalente.
- 5. **Utilice únicamente mangueras en buen estado**, con factor de seguridad sobre presión de rotura de 4:1, y que dispongan en sus extremos de los adecuados acoplamientos.

VERIFICACIÓN, EXAMEN Y SERVICIO:

- 1. Inspeccione visualmente todo el equipo antes de su uso, para detectar signos de daños, desgastes, pliegues o fugas. Cualquier equipo sospechoso o defectuoso deberá ser reparado o reemplazado inmediatamente.
- 2. Todos los equipos hidráulicos de alta presión, deben ser examinados de forma exhaustiva por un ingeniero, al menos una vez al año, o incluso con una mayor frecuencia, cuando el uso del equipo sea intensivo.
- Consulte con su distribuidor Hi-Force sobre el servicio completo de Reparación así como el de Ensayo y Verificación que puede prestarle Hi-Force, para todo tipo de equipos hidráulicos de alta presión.



VÁLVULAS:

 La bomba manual HP235 puede conectarse directamente a válvulas de 2, 3 y 4 vías, o incluso ser utilizadas con una placa distribuidora así como con válvulas incorporadas remotas. Por favor, diríjase a las instrucciones que le hayan sido suministradas con las válvulas que vaya a utilizar.

CONEXIÓN DE MANGUERAS:

- 1. Las conexiones de las mangueras deberán estar bien apretadas, para lo que se habrá de utilizar sellador de rosca, o cinta de Teflón, asegurándose que ningún resto de la cinta entre en el sistema hidráulico. No sobre apriete las uniones, ya que esto podría causar fallos prematuros o rotura de las piezas por debajo del valor nominal de trabajo.
- 2. Conecte el acoplador macho del final de la manguera al acoplador hembra del cilindro. Asegúrese de que ambas mitades del acoplamiento están perfectamente limpias y que ninguna suciedad podrá entrar en el sistema. Apriete completamente las dos mitades del acoplamiento, y hágalo manualmente, sin utilizar herramientas.

DESCRIPCION:

- 1. Las bombas manuales HP235 son bombas de dos velocidades, lo que proporciona un alto flujo a baja presión para conseguir un avance rápido del cilindro de carga, y un cambio automático al modo de alta presión.
- 2. La bomba dispone de una válvula interna de seguridad prefijada a 700 bar.
- 3. El depósito estándar de aceite tiene un volumen de 10 litros.

OPERACIÓN:

- 1. Conecte la bomba los cilindros y válvulas.
- 2. Active la válvula para permitir a los cilindros que avancen.
- 3. Opere la bomba manual accionándola de forma suave y constante. El accionamiento a saltos del mango de la bomba, hará que se cambie al modo alta presión prematuramente y provocará el avance lento del cilindro.
- 4. Una vez que el cilindro entre en contacto con la carga, continúe bombeando, la bomba cambiará automáticamente a alta presión.
- 5. Para retraer el cilindro, accione la válvula adecuadamente, de manera que el aceite retorne al depósito.